

長さ表記について



ピン先から中央のベルト穴までの長さを表しています。

長さ調節について

カタログに掲載しているベルトは、すべて長さ調節が可能です。バックル付近の裏側にある金具をはずして、ご希望の長さにカットしてお使いください。

